Instrukcja obsługi

Czujnik dymi, temperatury I wilgotności – Smart Life / Tuya (PL)

Dane techniczne

- Bateria: LR03-1,5V/AAA x2 (bateria alkaliczna)

- Poziom dźwieku alarmu: 80dB/1m

- zasięg wykrywania 20 m2

- Metoda montażu: montaż sufitowy

- Temperatura pracy: -10° C - 5 0 ° C

- Dokładność pomiaru temperatury +/- 1° C

- Zakres pomiaru wilgotności 0%-95% RH

- Dokładność pomiaru wilgotoności: +/- 5% RH

- Czujnik nadaje sie wylacznie do uzytku wewnatrz pomieszczenia, nie jest wodoodporny.

- Rozmiar: 90*90*40mm

Wymagania

- Sieć Wi-Fi 2.4 GHz (urządzenie nie obsługuje 5 GHz).

- Hasło do sieci Wi-Fi.

- Smartfon z Android 4.0+ lub iOS 8.0+.

- Zainstalowana aplikacja Smart Life lub TUYA (Google Play / App Store).

Jak uzywać

Ten product to czujnik dymu WI-FI z detekcja temperatury I wilgotności. Jest w stanie wykrywać obecność dymu w czasie rzeczywistym. Po wykryciu, kontrolka czujnika zaświeci się, a alarm będzie ostrzegał Ciebie I Twoją rodzinę na czas. Może byc szeroko stosowany w domach, salonach, kawiarniach, I innych miejscach wymagajacych monitorowania alarmu pożarowego. (TEN CZUJNIK NIE WYKRYWA GAZU

Montaż na suficie płaskim

Najlepszym miejscem dla tego czujnika jest środek sufitu, ponieważ dym, ciepło i produkty palne unoszą się ku sufitowi będą rozprzestrzeniać się bocznie. Zachowaj co najmniej 30 cm od oświetlenia i innych dekoracji.

Montaż na suficie skośnym

Jeżeli sufit jest pochyly, należy zainstalować czujnik w odleglosci poziomej 90cm od szczytu sufitu.



Jak używać

1. Obróć uchwyt montażowy zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby go wyjac, a następnie zainstaluj baterie AAA.
2. Przycisk „TEST” czujnika dymu sluzy do autotestu.
3. Pobierz aplikacje TUYA lub Smart Life z Google Play lub App store.

Instalacja aplikacji Tuya/Smart Life

1. Otwórz Google Play lub App Store.

2. Wyszukaj aplikację „Smart Life” lub TUYA

3. Pobierz i zainstaluj aplikację.

4. Uruchom program i utwórz nowe konto (telefon lub e-mail).

Połączenie z Wi-Fi

1. Podłącz telefon do domowej sieci Wi-Fi 2.4 GHz.

2. Upewnij się, że router nie łączy 2.4 GHz i 5 GHz w jedną nazwę (SSID).

3. Podczas konfiguracji czujnik powinien znajdować się blisko routera.

Tryby parowania czujnika

Istnieja dwa sposoby polaczenia WIFI z czujnikiem

I automatyczny

1. Wlacz wifi w swoim telefonie, wejdz do aplikacji, Kliknij “+” w prawnym gornym rogu strony glownej, a nastepnie kliknij dodaj urzadzenie.
2. Nacisnij i przytrzymaj przycisk z ikona wifi na czujniuku przez 5 sek. Az skaznik zacznie migac.
3. Aplikacja wyszuka urządzenie. Wprowadz prawidłowe hsalo wifi a następnie kliknij dalej aby skonfigurować siec.
4. Samokontrola przed uzycie: Po nawiązaniu polaczenia wifi naciśnij przycisk „TEST” na czujniku. Rozlegnie się dźwięk „DI DI DI” i w aplikacji pojawi się komunikat „autotest jest normalny”. Po wykryciu dymu wlaczy się glosny alarm a w aplikacji pojawi się komunikat „ALARM DYMOWY”.
5. Uzytkownik może dostosować zarazdanie alarmem czujnika w ustawieniach.
6. Mozna zastosować inteligentne polaczenie: np. klimatyzator wlaczy się automatycznie gdy temperatura w pomieszczeniu przekroczy 35 stopni C.

II reczny

1. Wlacz wifi w swoim telefonie, wejdz do aplikacji, Kliknij “+” w prawnym gornym rogu strony glownej, a nastepnie kliknij dodaj urzadzenie.
2. Wybierz „czujnik” i wybierz „czujnik dymu (WIFI), wprowadz prawidłowe hasło wifi i naciśnij dalej.
3. Nacisnij i przytrzymaj przycisk z ikona wifi na czujniuku przez 5 sek. Az skaznik zacznie migac. Zakonc konfiguracje sieci zgodnie z instarukacjami na wysiwetlaczu aplikacji.

4. Samokontrola przed uzycie: Po nawiązaniu polaczenia wifi naciśnij przycisk „TEST” na czujniku. Rozlegnie się dźwięk „DI DI DI” i w aplikacji pojawi się komunikat „autotest jest normalny”. Po wykryciu dymu wlaczy się glosny alarm a w aplikacji pojawi się komunikat „ALARM DYMOWY”.
5. Uzytkownik może dostosować zarazdanie alarmem czujnika w ustawieniach.
6. Mozna zastosować inteligentne polaczenie: np. klimatyzator wlaczy się automatycznie gdy temperatura w pomieszczeniu przekroczy 35 stopni C.