Instrukcja obsługi

Inteligentny przełącznik dopuszkowy WIFI – Smart Life / Tuya (PL)

Dane techniczne

- Napiecie wejsciowe 100-240V 50/60Hz

- Napiecie wyjsciowe 100-240V 50/60Hz

- Sieć Wi-Fi 2.4 GHz (urządzenie nie obsługuje 5 GHz).

Wymagania

- Sieć Wi-Fi 2.4 GHz (urządzenie nie obsługuje 5 GHz).

- Hasło do sieci Wi-Fi.

- Smartfon z Android 4.0+ lub iOS 8.0+.

- Zainstalowana aplikacja Smart Life lub TUYA (Google Play / App Store).

Instalacja aplikacji Smart Life/TUYA

1. Otwórz Google Play lub App Store.

2. Wyszukaj aplikację „Smart Life” lub TUYA

3. Pobierz i zainstaluj aplikację.

4. Uruchom program i utwórz nowe konto (telefon lub e-mail).

Trzy metody okablowania

Można go uzywac tylko z przelacznikiem kolyskowym.



1. Bezposrednio łączy światło



2. Łączy włączniki swiatla i przelaczniki kołyskowe



3. Laczy swiatlo i przelacznik kolyskowy

Konfiguracja w aplikacji Smart Life/TUYA

-po zakonczeniu podlaczania przewodow wlacz urzadzenie. Urzadzenie domyslnie zostanie wlaczone. Nacisnij I przytrzymaj przycisk przez 5sek. Az diode led wifi zacznie szybko migac.

- otworz aplikacje I kliknij “+” w prawym gornym rogu

- upewnij sie ze kontrolka urzadzenia miga szybko (2 razy na sek).

- wprowadz swoje wifi I haslo

- nazwij swoje urzadzenie

- gdy diode swieci urzadzenie jest online.