Instrukcja obsługi
Czujnik drzwi/okien – Smart Life / Tuya (PL)



Dane techniczne
- Napiecie wejsciowe DC3V LR03

- Niskie napicie zasilania <2,4 V

- Sieć Wi-Fi 2.4 GHz (urządzenie nie obsługuje 5 GHz).

- Odległosc sterowania magnetycznego: 15mm

- Temperatura pracy: -10 ~ +50 C

- Wilgotność robocza: maks. 95% RH

Wymagania
- Sieć Wi-Fi 2.4 GHz (urządzenie nie obsługuje 5 GHz).

- Hasło do sieci Wi-Fi.

- Smartfon z Android 4.0+ lub iOS 8.0+.

- Zainstalowana aplikacja Smart Life lub TUYA (Google Play / App Store).

Jak uzywać

- przesuń uchwyt montazowy do gory I wyjmij go, a nastepnie wloz baterie.

- umiesc baterie w pojemniku na baterie I uloz ja zgodnie z grafika na baterii

Instalacja aplikacji Smart Life
1. Otwórz Google Play lub App Store.

2. Wyszukaj aplikację „Smart Life” lub TUYA

3. Pobierz i zainstaluj aplikację.

4. Uruchom program i utwórz nowe konto (telefon lub e-mail).

Połączenie z Wi-Fi
1. Podłącz telefon do domowej sieci Wi-Fi 2.4 GHz.

2. Upewnij się, że router nie łączy 2.4 GHz i 5 GHz w jedną nazwę (SSID).

Tryby parowania czujnika
Urządzenie można sparować na trzy sposoby:

A. Tryb Bluetooth (jeśli obsługiwany):

1. Aplikacja poprosi o włączenie Bluetooth.

2. Telefon automatycznie wyszuka czujnik.

3. Wpisz hasło do Wi-Fi i zakończ konfigurację.

B. Blink Quickly (miganie szybkie – EZ Mode):

1. W aplikacji wybierz: Dodaj urządzenie → Sensors → Contact Sensor (Wi-Fi).

2. Wprowadź hasło do Wi-Fi.

3. Wybierz „Blink Quickly”.

4. Jeśli dioda nie miga szybko – wciśnij igłą przycisk reset przez ok. 5 s.

5. Konfiguracja przebiegnie automatycznie.

C. Blink Slowly (miganie wolne – AP Mode):

1. W Smart Life wybierz Tryb „Blink Slowly”.

2. Przejdź do ustawień Wi-Fi telefonu.

3. Połącz się z siecią: SmartLife-XXXX.

4. Wróć do aplikacji – konfiguracja zakończy się sama.

Instalacja fizyczna czujnika
1. Oczyść i osusz powierzchnię montażową.

2. Oderwij folię z taśmy samoprzylepnej.

3. Przyklej duży element (czujnik) na ościeżnicy.

4. Przyklej mały element (magnes) na skrzydle drzwi/okna.

5. Oba elementy powinny znajdować się w odległości 2–5 mm przy zamknięciu.

6. Oddalenie elementów = stan otwarte, zbliżenie = zamknięte.

7. Taśmy są jednorazowe.

Uwagi końcowe
- Jeśli parowanie się nie uda, spróbuj alternatywnego trybu.

- Podczas konfiguracji czujnik powinien znajdować się blisko routera.